

Настройка роутера ASUS WL-520GU

Внимание! Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии.

Последние версии прошивок можно найти на форуме ASUS: <http://forum.asus.ru/>

[Перед настройкой роутера выполните следующие действия](#)

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "**Internet Explorer**" и наберите в строке адреса "**192.168.1.1**". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

- **Login:** admin;
- **Password:** admin.

Перейдите в меню "**WAN**" - "**Интернет соединение**".



Карта сети

Управление полосой пропускания EzQoS

Дополнительные настройки

Беспроводная сеть

ЛВС

WAN

Брандмауэр

Администрирование

Системный журнал

Интернет-соединение

QoS

Переключатель портов

Виртуальный сервер

DMZ

DDNS

WAN - Интернет-соединение

WL-520GU поддерживает несколько режимов подключения к глобальной сети (WAN). Эти режимы выбираются из раскрывающегося меню рядом с пунктом «Тип WAN-подключения». Поля параметров настройки зависят от выбранного типа подключения.

Тип WAN-подключения: L2TP

Выбор порта IPTV STB: None

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически? Yes No

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически? Yes No

DNS-сервер 1:

DNS-сервер 2:

Настройка учетной записи и соединения

Имя пользователя:

Пароль:

Время отключения при простое в секундах
Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах): Tx Only

MTU:

MRU:

Имя службы:

Имя концентратора доступа:

Параметры PPTP:

Дополнительные параметры pppd:

Включить ретрансляцию PPPoE? Yes No

Специальные требования поставщика услуг Интернета

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):

Имя хоста:

MAC-адрес:

Применить

Справка

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):
Введите имя или IP-адрес сервера проверки подлинности службы «BigPond».

1. "Тип WAN подключения" - "L2TP".
2. "Получить IP адрес WAN автоматически" – "Yes".
3. "Имя пользователя" – имя пользователя согласно техническому приложению к договору.
4. "Пароль" – пароль согласно техническому приложению к договору.
5. "Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN)" – IP/Имя VPN сервера (12tp.naltel.ru).

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "Применить".

Настройка Wi-Fi с шифрованием данных в роутере ASUS WL-520GU

Перейдите в меню "Беспроводные сети" - "Общие".

The screenshot shows the ASUS WL-520GU router's web interface. The top navigation bar includes the ASUS logo, model name, time (00:00:35), SSID (default), language (Russian), and version (3.6.0.9). The left sidebar contains navigation options like 'Network Map', 'EzQoS', and 'Wireless Network'. The main content area is titled 'Wireless Network - General' and contains the following configuration fields:

- SSID: [Empty text box]
- Hide SSID: Yes No
- Channel: Auto
- Wireless Network Mode: Auto 54g Protection
- Authentication Method: WPA-Personal
- WPA Encryption: TKIP
- WPA Pre-shared Key: [Empty text box]
- WEP Encryption: None
- Key Index: 1
- WEP Key 1: [Empty text box]
- WEP Key 2: [Empty text box]
- WEP Key 3: [Empty text box]
- WEP Key 4: [Empty text box]
- ASUS Password: [Empty text box]
- Key Rotation Interval: 0

A 'Help' window is open on the right side, titled 'SSID:'. It contains the text: 'Присвоение беспроводному соединению идентификационной строки длиной до 32 символов.'

1. "SSID" – Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.
2. "Метод проверки подлинности" – Выберите "WPA-Personal".
3. "Шифрование данных" - "TKIP".
4. "Предварительный ключ WPA" - Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети.

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "Применить". Настройка завершена.