

# Пример настройки роутеров фирмы TP-Link Archer C54.

**Внимание!** Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии. Последние версии прошивок можно найти на сайте производителя.

Подключите устройство к компьютеру (желательно проводом, поставляющимся в комплекте). Откройте "**Internet Explorer**" или аналогичный браузер, наберите в строке адреса "**192.168.0.1**" или 192.168.1.1" (в некоторых моделях роутеров адрес может быть другим). Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите Login и Password (Логин и Пароль) в соответствии с указанными производителем данными по умолчанию. Обычно они нанесены на наклейке снизу, либо на корпусе маршрутизатора (роутера).

На верхней панели выберите раздел «**Интернет**».

Далее:

1. Тип подключения к Интернет – **L2TP/L2TP Россия**.
2. **Имя пользователя** и **Пароль** – вводите в соответствии с вашими «идентификационными данными для доступа в интернет» из памятки пользователя.
3. IP-адрес/доменное имя VPN-сервера: **l2tp.naltel.ru** , все остальные настройки «**Автоматическая**».
4. Нажимаете «**Сохранить**».

tp-link | Archer C54

Поиск Выход

Схема сети Интернет Беспроводной режим Дополнительные настройки

Настройте интернет-соединение, указывая информацию, предоставленную вашим интернет-провайдером.

Тип подключения к Интернет: L2TP/L2TP Россия

Выберите этот тип, если ваш провайдер предоставляет информацию по L2TP VPN-серверу и учетную запись. Некоторые интернет-провайдеры также предоставляют определенные параметры IP-адреса.

Имя пользователя:

Пароль:

Динамический IP-адрес  
 Статический IP-адрес

IP-адрес vpn-сервера/Доменное имя:

ПОДДЕРЖКА ВВЕРХ СОХРАНИТЬ

Далее, на верхней панели выберите вкладку «**Беспроводной режим**».

Для настройки WiFi:

1. В поле «**Имя сети (SSID)**» вводите название вашего Wi-Fi, либо оставляете заводское.
2. В поле «**Пароль**» указываете пароль от Wi-Fi сети.
3. Все остальные настройки оставьте по умолчанию.
4. Нажимаете «**Сохранить**».

Настройте необходимые параметры беспроводной сети.

**2,4 ГГц:**  Включить [Общий доступ к сети](#)

Имя сети (SSID):   Скрыть SSID

Защита:

Пароль:

● не может быть пустым

**5 ГГц:**  Включить [Общий доступ к сети](#)

Имя сети (SSID):   Скрыть SSID

Защита:

Пароль:

● не может быть пустым

[ПОДДЕРЖКА](#) [ВВЕРХ](#) [СОХРАНИТЬ](#)

Перезагружаете роутер по кнопке «**Перезагрузка**». Настройка роутера завершена.